

JLG 1230 + 1930 + 2030 + 2630 + 2646 + 3246

Inomhus



Utomhus



Överlast: Röd lampa uppe till höger + larm

Knapp på panelen uppe till vänster för att välja:

Utomhus: begränsad maxlast (indikeras med orange lampa)

Inomhus: full maxlast (indikeras med grön lampa)

	Begränsd maxlast	full maxlast
1230	knapp ej inkopplad	227
1930	120kg	227kg
2646	230kg	450kg
3246	320 kg	450kg (till 7,9m)

Går upp/ner men inte fram/back

Laddaren inkopplad? Felkodslampan (till vänster om batterimätare) blinkar 2-5

Kan ta några sekunder efter urkoppling.

Går upp/ner men inte fram/back plf uppe

Felkodslampan blinkar 2-5

Pothålsbalkar ej nere?

Endast några mm markfrigång när dom fälls ner. Ojämt underlag? Nåt skräp på marken?

Lutningsvarning

Röd lampa till höger om batterimätare

Max 3grader = 5,24% = 5,2cm per meter längsgående